

BANKEN サイネージ

屋外用ディスプレイ（全プラン共通） 設置までの流れ





BANKENサイネージご利用にあたって故障の原因につながる恐れがあるため、下記注意事項を必ず読み、安全にご使用ください

- ✓ 決められた設置方法に従う（本マニュアルに沿った設置）
- ✓ 電源プラグやコンセント、ブレーカー周りの埃を取り除く
- ✓ 同梱物（マウス・リモコン等）の防水措置を行う
- ✓ 異常や故障時には使用を中止する
- ✓ 改造等を行わない




BANKENサイネージご利用にあたって下記記載事項によって生じた故障および損傷は補償の対象外となりますので、あらかじめご了承ください

- ✓ 購入後の輸送、移動時の落下等の取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷等
- ✓ 接続している当社以外が取り扱っている機器に起因しての故障、損傷
- ✓ 当社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改造された場合
- ✓ 注意事項に反する取扱いによって生じた故障、損傷
- ✓ その他当社が定める利用規約・注意事項（※）に反する作業・行為等

※当社が定める利用規約・注意事項は下記BANKENサービスサイトに記載されていますのでご参照ください
(URL:<https://device-banken.jp/>)

- 設置までの事前準備 [p.04](#)
- ディ스플레이納品について [p.07](#)
- ディ스플레이取付までの流れ [p.09](#)
- お問い合わせ [p.14](#)

設置までの事前準備



※申込完了メールにディスプレイの詳細寸法を記載した設置マニュアルを添付いたします。

設置に際して以下4点のお手配とご準備をお願いいたします。

設置作業員の手配

設置当日の作業員の手配をお願いいたします。

揚重機械の手配

設置当日にディスプレイ吊り上げ用の揚重機械（ユニック車など）の手配をお願いいたします。

コンセント（またはブレーカー）ボックスの設置

サイネージ設置場所より3m以内にコンセント（またはブレーカー）ボックス及びコンセント（またはブレーカー）の設置をお願いいたします。

輸送箱の現場保管

設置後、サイネージ用の輸送箱は利用終了日まで保管をお願いいたします。
屋外で保管いただく場合は防水及び転倒防止対策をお願いいたします。

各プランの準備及び注意事項は次ページ以降に記載してありますのでそちらも併せてご参照下さい。

ディスプレイ納品について



- 弊社手配のパワーゲート付トラックにてお届け致します。
- 下記3点を納品致します。
- 現場に到着する前に、ドライバーから担当者様へお電話致します。
- **設置先の建屋まで車両の誘導をお願い致します。**
- **軒先渡しとなります。**

納品物(1)

輸送箱（ディスプレイと、納品物(2)(3)を格納）



※写真の輸送箱は86インチのもの
※外形の寸法、輸送箱の重さはp.14参照

納品物(2)

サイネージプレイヤーセット
(ウォルボックス)



- ※ サイネージプレイヤーセットは、**輸送箱に同封**されております
- ※ 設置・設定については、申込確認メールに添付しております別紙“サイネージかんたん接続ガイド”をご参照ください。

納品物(3)

同梱物セット（ポーチ内）



※同梱物の詳細はp.10参照

※各種箱につきましては返送時にご利用いただきますので現場にて保管をお願いいたします

ディスプレイ取付までの流れ

1. 輸送箱の開封



※写真は65・86インチディスプレイのものになります

(43インチの場合)

- 2人で両側から蓋を持ち、上に持ち上げます。

(65,86インチの場合)

- 片側の蓋を2人で前後から取っ手を持ちます。
- その後横にスライドする形で蓋を外します。

※65,86インチの蓋は中に緩衝材が取付られているため、上方向への取り外しができませんのでご注意ください

2. 同梱物の確認・取り出し




- 下記の用品が輸送箱内に同梱されているかご確認ください

(同梱物一覧)

- ①ディスプレイ用リモコン (2個) ②アイボルト (2個)
- ③アイボルトキャップ (2個) ④六角レンチ (1個)
- ⑤メンテナンス扉用鍵 (2個)

- リモコンを取り出します。
- 他の同梱物は、紛失しないよう輸送箱内などに保管してください。

3. アイボルト及び荷吊りロープの取付



輸送箱に格納してある袋からアイボルトを取り出します。

ディスプレイ天面にアイボルト及び荷吊りロープを取付けます。

※アイボルトは同梱のものをご使用ください。

※シャックル、ロープは現場にてご使用のものをお使いください。

4. 留め具（クランプ）の取り外し



※ディスプレイ転倒の恐れがあるため必ず一人が支えた状態
または吊りロープでテンションをかけ、転倒予防してから
実施してください。

- 各クランプの足側をインパクト等で外します。
- クランプは輸送箱内の単管に留めて保管をお願いします。

5. ディスプレイの移動、単管への固定 及び通電確認



- ディスプレイを設置位置まで移動し単管へ固定します
- 設置完了後、電源プラグまたはブレーカーを電源に接続し、通電確認を行ってください。

※設置にあたっての寸法等はお申込後に送付いたします
メールに添付しますのでそちらをご確認ください。

6. 輸送箱の保管




- 輸送箱開封時と同様に2人で蓋の前後を持ち、
- 輸送箱の蓋を閉じます。
- 金具を閉め、輸送箱の蓋を固定します。

〈輸送箱の保管について〉

- 機器返却時も使用しますので、現場での保管をお願いします。
- 破損の恐れがあるため屋外での保管はお控え下さい。
- 屋外で保管する場合は、転倒防止と防水措置にご協力下さい。

◆ 設置にあたっての注意

- メンテナンスまたは不具合発生時に以下のメンテナンス扉を開閉する場合がありますので、設置時は壁面や単管が干渉しないよう設置ください。



ご不明点やご要望事項がございましたら
弊社BANKEN担当窓口までお気軽にお問い合わせください

お問い合わせ

 **0120-454-800**

*営業時間：9:15～17:30
(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

